

Produkteblatt

---

## **SPA Atlantis Rund II – D: 200 cm / H: 79 cm**



## Technische Informationen:



Diese Aussenwhirlpoolseite muss zugänglich und demontierbar sein, da sich dort die ganze Technik befindet!

### **(1) Position für Stromzuleitung:**

Die Kabeleinführung ist links oder rechts an den Rundungen der SPA-Verkleidung an der Seite des Technikbereichs wahlweise vorzunehmen.

### **Wasserentleerung:**

Beim Innenbereich vom Technikraum befindet sich das entsprechende Entleerungsventil.

Zum Entleeren vom SPA kann auch eine handelsübliche Wasserpumpe verwendet werden.

## **Merkblatt für den elektrischen Anschluss:**

### Sprudelbäder 1 x 380 VAC (2 x 16 A)

1. Die elektrischen Installationen müssen durch einen (konzessionierten Installateur) Fachmann den folgenden Vorschriften entsprechend ausgeführt werden:

- Niederspannungsinstallationsverordnung (NIV)
- Niederspannungsinstallationsnorm (NIN)
- Örtliche Werkvorschriften (WV)

2. Die elektrische Zuleitung muss durch einen Fehlerstromschutzschalter (FI-Schalter) mit einem Auslösestrom von maximal 30 mA geschützt sein. (NIN 4.1.2.5)

3. Die elektrische Zuleitung sollte mit einem Leitungsschutzschalter von 2 x 16 A geschützt sein.

- Kabel: TT 4 x 2.5 mm<sup>2</sup>, 2LNPE

4. Die elektrische Zuleitung muss direkt am Sprudelbad angeschlossen werden.

5. Die gerätespezifischen Warnungen und Sicherheitshinweise am Sprudelbad und in der Installations- und Bedienungsanleitung müssen beachtet werden.

6. Beachten Sie bitte, dass wir am Standort des Hot-Whirlpools ca. 3 Meter Elektrokabel benötigen. Das Kabel darf nicht im Zentrum des Pools liegen, sondern muss an einer der vorgegebenen Stelle vom Elektriker verlegt werden.

7. Der Elektriker muss am Montagetag des Sprudelbades vor Ort sein um den Strom am SPA anzuschliessen und abzunehmen.

# Aussenwhirlpool Atlantis Rund II versenkt:

Wände Stützmauer, Boden gerade und eben mit Beton. Wie tief Sie den SPA versenken, können Sie selber entscheiden. Optimal ist jedoch max.  $\frac{3}{4}$  vom SPA.



Bodenablaufschaft im Revisionsbereich ist zwingend (wegen Überflutung).

Revisionsbereich - der gelbe Bereich muss für allfällige Reparaturen zugänglich bleiben. Die Aussparung muss mind. die Breite vom Pool haben und eine mind. Tiefe von 60 cm.

## **EZ - Lifter manuell**



## **EZ - Lifter pneumatisch**



## Weitere Punkte die zu beachten sind:

- Der SPA wird von uns liegend auf einem Anhänger angeliefert.
- Braucht es einen LKW Kran ist dies mit Badewell abzusprechen oder bauseits zu organisieren. (Badewell ist gerne behilflich)
- Der SPA muss vollflächig auf einer geraden Bodenfläche aufliegen und kann nicht ausgerichtet werden in der Höhe. (Gartenplatten, Betonboden)
- Der SPA wird mit dem Gartenschlauch befüllt, somit braucht man eine Wasserzuleitung die **nicht** über eine Enthärtungsanlage läuft
- Die Entleerung des SPA`s wird über das Ablassventil oder mittels Tauchpumpe gemacht, dass Wasser ist in einen Ablaufschacht zu führen. Der Auslauf vom SPA sollte nicht direkt an das Kanalisationssystem angeschlossen werden.
- Beachten Sie dass die Holzumrandung im Bereich der Revisionsöffnung immer demontierbar bleiben muss.
- Der SPA wird versenkt somit müssen wir noch einige Punkte besprechen, fragen Sie bei uns nach.

Für weitere Informationen und Details nehmen Sie doch Kontakt mit uns auf  
041 925 00 00